

# SAFETY ALERT

## WAT IS ER GEBEURD?

De SIR ziet een stijgende lijn in het aantal ongevallen met letsel tijdens handmatige hogedrukreiniging.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Een hogedrukverwonding aan de handpalm door een kruipslang als gevolg van een instabiel gemonteerde slangvanger.
- Een hogedrukverwonding aan de voet door het spuitpistool tijdens langdurige, repeterende spuitwerkzaamheden.

Deze ongevallen hadden met een betere werkvoorbereiding of een STOP-reflex voorkomen kunnen worden.



IN DE INDUSTRIËLE REINIGING HEEFT MECHANISCH REINIGEN ALTIJD DE VOORKEUR. DIT IS VEILIGER EN EFFICIËNTER.



## AANDACHTSPUNTEN



### VOOR JEZELF

Bij handmatig reinigen is veiligheid heel belangrijk. Let op:

- Zet het te reinigen object op de juiste hoogte, zodat je goed kunt werken en snel kunt handelen als het object dreigt te verplaatsen.
- Zorg dat je snel uit een voetpedaal kunt stappen bij gevaar, dus let op dat de afmetingen van de beschermkap van het voetpedaal groot genoeg zijn zodat je altijd ongeacht welk hogedrukschoeisel je draagt je direct en goed kunt uitstappen.
- Een slangvanger dient goed en stabiel opgesteld te worden met de correcte bevestigingsmaterialen conform de handleiding.
- Neem de tijd voor de klus die daarvoor nodig is en laat je niet ophaasten voor factoren van buitenaf.



### STOP REFLEX

**S**toppen met je werkzaamheden.

**T**reed in overleg met jezelf, een collega of je leidinggevende.

**O**bserveer en bespreek de situatie en kijk naar de mogelijke gevaren.

**P**as je werkmethode aan en ga veilig verder.

### VOOR DE WERKVOORBEREIDING

Ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor veiligheid.

De opdrachtgever:

- Denkt mee over veilige werkmethoden. Is de veiligste werkmethode gekozen (niet de goedkoopste)? Is de HD-beslisboom toegepast?
- Past installaties aan als dat nodig is voor veilig werken.
- Zorgt voor voldoende werkruimte en veilige omstandigheden.
- Verstrekt informatie over de installatie en de aanwezige risico's.
- Controleert of aan alle voorwaarden van de SIR-controlelijst is voldaan en of alle noodzakelijke vergunningen zijn besproken.
- Gaat na of de werkomgeving is gewijzigd ten opzichte van de afspraken (andere werkzaamheden of veranderde situatie).
- Begrijpt dat een klus niet 'even snel' veilig kan worden uitgevoerd.

